



Вертикальный дегидратор Arzia D01



Инструкция по эксплуатации



Содержание

Важные меры предосторожности.....	4
Комплектация	6
Эксплуатация	9
Уход и обслуживание	11
Рекомендации по устранению неполадок	11
Технические характеристики	12
Условия гарантии.....	13
Гарантийный талон.....	14

ВАЖНО!

Перед использованием прибора внимательно прочитайте данную инструкцию и сохраните её в надёжном месте. Этот прибор предназначен только для домашнего использования.


ОПАСНО!

- Не погружайте основание прибора в воду или любую другую жидкость и не промывайте его под краном.
- Не используйте этот прибор для сушки жидких продуктов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

- Перед подключением прибора к электросети убедитесь, что напряжение, указанное на приборе, соответствует напряжению вашей сети, и что все компоненты установлены правильно.
- Установите прибор на устойчивую ровную поверхность, исключая наклонные или покрытые тканью поверхности, на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола вдали от легковоспламеняющихся предметов. Поверхность, на которую устанавливается дегидратор, должна быть устойчива к нагреву. В противном случае используйте термостойкую подставку.
- Если провод питания или вилка повреждены, прибор неисправен или повреждён каким-либо иным образом, не используйте устройство и отправьте его в авторизованный сервисный центр для диагностики и/или ремонта.
- Прибором могут пользоваться дети и лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или с недостатком опыта и знаний, если они находятся под присмотром или проинструктированы относительно безопасного использования прибора и понимают связанные с этим риски.
- Не позволяйте детям играть с дегидратором.
- Не прикасайтесь к вилке и не подключайте/отключайте её мокрыми руками, чтобы избежать поражения электрическим током.
- Во время работы не ставьте на дегидратор и/или рядом с ним предметы, которые могут перекрывать отверстия забора воздуха.
- Не размещайте рядом с прибором посторонние предметы, так как стенки прибора могут сильно нагреваться! Не прикасайтесь к стенкам дегидратора во время работы во избежание получения ожогов.
- Не используйте дегидратор в помещении с повышенной влажностью.
- Не допускайте падения дегидратора и не подвергайте его ударам.


- Максимальное время непрерывного использования не должно превышать 72 часов.
- Не используйте прибор на открытом воздухе или для целей, не предусмотренных данной инструкцией.
- Не используйте аксессуары или компоненты, произведённые другими производителями или не рекомендованные производителем данного прибора.
- Не используйте аксессуары не по назначению, а также с другими приборами.
- Не сгибайте, не затягивайте и не вырывайте сетевой шнур из штепселя. Не храните рядом с горячими поверхностями. Не кладите шнур под тяжёлые предметы. Повреждение шнура может привести к пожару или поражению электрическим током.
- Перед очисткой прибора обязательно выньте вилку из розетки и дайте ему остыть.
- Не используйте отбеливатели, химические дезинфицирующие растворы/таблетки, металлические губки, абразивные чистящие средства или агрессивные жидкости (например, ацетон или спирт) для очистки прибора.
- Не погружайте прибор в воду или другие жидкости, чтобы избежать повреждения дегидрататора.
- Отключайте прибор от сети, когда уходите и когда не используете его в течение длительного времени.
- Во избежание повреждения прибора и обеспечения безопасности, не вставляйте никакие предметы в отверстия для выхода горячего воздуха или вентиляционные отверстия.
- Не разбирайте прибор самостоятельно во избежание поражения электрическим током. Если дегидрататор повреждён, его замена должна производиться только квалифицированными специалистами его сервисного центра или аналогичного подразделения, чтобы избежать опасности.
- При возникновении вопросов обращайтесь в соответствующий сервисный центр или к дилеру для получения помощи.



А. Сетчатый лист (4 шт.): Идеально подходит для деликатной сушки мелких продуктов, таких как ягоды, травы и специи.

В. Лотки для сушки из нержавеющей стали (10 шт.): На этих прочных и долговечных лотках удобно сушить любые продукты: от фруктов и овощей до мяса и рыбы.

С. Поддон для сбора капель и крошек (1 шт.): Предотвращает загрязнение прибора и обеспечивает лёгкость в поддержании чистоты.




D. Дверца: Герметично закрывает внутреннее пространство от внешних воздействий.

E. Стеклопанель: Позволяет легко контролировать процесс сушки, не открывая прибор и сохраняя оптимальный температурный режим.

F. Панель управления: Интуитивно понятное управление всеми функциями дегидрататора для достижения идеального результата сушки.

G. Сушильная камера: Пространство для идеальной циркуляции воздуха и равномерного распределения тепла.

H. Металлический корпус: Прочный и надёжный корпус из металла обеспечивает долговечность прибора и сохраняет его привлекательный внешний вид.



I. Лист для пастилы (4 шт.): Разработаны для приготовления вкусной и полезной пастилы из фруктов и овощей.


J. Металлический подвес (1 шт.): Удобное приспособление для подвешивания заготовок. Например, чурчелы или мяса для вяления.

K. Крючки для мяса (6 шт.): Аксессуар для сушки и вяления мяса, позволяющий удобно разместить продукты внутри дегидратора.

*Антипригарные листы (приобретаются отдельно): разработаны для сушки семян, орехов и специй.

Панель управления:

Дегидратор для продуктов предназначен для удаления влаги из овощей и фруктов, а также для сушки трав, специй, грибов, рыбы и мяса с целью сохранения витаминов и ценных веществ.



- 1 10 автопрограмм
- 2 Регулировка температуры
- 3 Индикатор температуры
- 4 Индикатор времени
- 5 Регулировка времени
- 6 Подсветка
- 7 Вкл./Выкл.
- 8 Старт/Пауза

Подготовка к работе:

1. Извлеките дегидратор и все комплектующие из упаковки.
2. Откройте дверцу дегидратора. Извлеките лотки, промойте и высушите их.
3. При использовании сетчатого листа, разместите его на пустом лотке. Для приготовления пастилы используйте силиконовые листы на пустом лотке.
4. Разместите продукты на лотках или листах и установите их внутрь дегидратора. Убедитесь, что лотки и листы надёжно установлены на свои места.
5. Плотно закройте дверцу дегидратора.
6. Вставьте вилку шнура питания в электрическую розетку.
7. Установите необходимые параметры (температуру и время сушки) на панели управления в соответствии с инструкциями и выбранным рецептом.

Эксплуатация:

1. Нажмите кнопку включения/выключения питания.
2. Выберите желаемый режим сушки из списка предустановленных программ, нажав на соответствующую кнопку. Для выбора программы нажмите один раз, для отмены выбора – повторно. После отмены выбора, вы можете выбрать другую программу.
3. Отрегулируйте температуру сушки в диапазоне от 35°C до 75°C, используя кнопки увеличения и уменьшения. Каждое нажатие на кнопку изменяет температуру на 5°C.
4. Установите необходимое время сушки в диапазоне от 1 до 48 часов, используя кнопки увеличения и уменьшения времени. Каждое нажатие изменяет время на 30 минут.
5. После выбора необходимых параметров, нажмите кнопку «Старт» для начала процесса сушки.
6. Внутреннюю подсветку камеры можно включать и выключать в любое время, независимо от выбранной программы и настроек.

Автоматические программы:

На панели управления доступны 10 автоматических программ с заданными значениями времени и температуры. Однако вы можете настраивать время и температуру сушки в соответствии со своими предпочтениями.

Для продуктов, отсутствующих в списке предустановленных программ, необходимо установить время и температуру сушки вручную. Вы также можете воспользоваться рекомендациями по времени и температуре, приведенными ниже. Корректируйте время и температуру в зависимости от фактических обстоятельств.

Продукт	 ЯБЛОКИ	 БАНАНЫ	 ЦИТРУСЫ	 ТРАВЫ	 ПАСТИЛА	 ГРИБЫ	 ТОМАТЫ	 КУРИЦА	 РЫБА	 МЯСО
Температура	75°C	75°C	75°C	40°C	60°C	75°C	65°C	75°C	75°C	75°C
Время	9 ч	12 ч	12 ч	5 ч	12 ч	10 ч	8 ч	7 ч	12 ч	7 ч

1. Перед очисткой прибора выключите его, выньте вилку из розетки и убедитесь, что он полностью остыл перед следующим использованием.
2. Извлеките аксессуары (лотки, листы, поддон и т.п.) в соответствии с инструкцией по сборке и разборке и очистите их отдельно.
3. Очищайте прибор, лотки и другие аксессуары сразу после каждого использования. Для очистки используйте мягкую салфетку.
4. Не погружайте корпус прибора в воду или другие жидкости и не промывайте его под потоком воды.
5. Не используйте отбеливатели или химические дезинфицирующие растворы/таблетки для очистки прибора.
6. Не используйте для очистки металлические губки, абразивные чистящие средства или агрессивные жидкости (такие как бензин, ацетон или спирт).
7. После очистки тщательно высушите основной блок и все аксессуары.

ВАЖНО!

Своевременно очищайте соответствующие аксессуары после использования.

Неполадка	Возможные причины и решение
Дегидратор не работает.	Некорректное подключение к сети. 1. Проверьте правильность подключения дегидратора к сети. 2. Проверьте соответствие напряжения устройства напряжению вашей домашней сети перед подключением к электропитанию.
	Повреждение шнура электропитания. Если шнур питания повреждён, его замена должна производиться только авторизованным сервисным центром или квалифицированным специалистом, чтобы избежать опасности.
Появился посторонний запах при использовании	Первичный запуск. При дальнейшей эксплуатации запахи исчезнут.
Процесс сушки слишком долгий.	Продукты уложены плотно и/или слишком большими кусками. Для достижения оптимального результата дегидратации, продукты следует аккуратно разместить на уровнях устройства, оставляя достаточное пространство между ними, что обеспечит эффективное циркулирование воздуха.

Название: Дегидратор «Arzia»

Модель: D01

Номинальное напряжение: 220-240 В, 50 Гц

Номинальная мощность: 850 Вт

Вес прибора: 11,44 кг

Габариты устройства: 403 x 331 x 355 мм

Габариты коробки: 447 x 384 x 445 мм

Рекомендуемое время непрерывной работы: не более 72 часов

Адрес места производства: Room 301, Building 5, No. 198 Huanshi West Road, Tangxia Town, Dongguan City, Guangdong Province, China (Пум 301, Билдинг 5, № 198 Хуанши Вест Роуд, Тангся Таун, Донгуань Сити, Гуандун Провинс, Китай).

Изготовитель: SUPSTRONG ELECTRIC APPLIANCES (DONGGUAN) CO., LTD

Контакты: +86-18826551023, sales06@supstrongelec.com

Дата производства: см. стикер на корпусе прибора

Импортер: ООО «ВС Трейд», 197136, г. Санкт-Петербург, Ординарная ул., д. 18, лит. А, пом. 7-Н

Контакты: + 7 812 770-95-92, vs.trade.spb@gmail.com

Условия хранения, транспортировки, реализации и утилизации:

- Изделие не требует какого-либо монтажа или дополнительной фиксации.
- Хранение и транспортировка изделия должны производиться в сухом помещении. Изделие требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т. д.
- Реализация изделия должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приёма электрического и электронного оборудования.

ВНИМАНИЕ!

Не пытайтесь сами ремонтировать устройство!

Это может привести к обнулению гарантии, а также

травмам и/или поражению электрическим током!

При возникновении проблем с устройством оставьте заявку в сервисный центр.



Гарантия предоставляется владельцу дегидрататора Arzia D01. На устройство распространяется гарантийный срок в течение 1 (одного) года. Гарантия не распространяется на естественный износ любых деталей, включая лотки и листы. Если во время использования дегидрататора в нормальных условиях были обнаружены дефекты, фирма, согласно фактической дате получения письменного уведомления о дефектах в течение гарантийного периода, несёт ответственность за замену или ремонт устройства.

Данная гарантия не распространяется на повреждения в результате:

- Неправильного использования устройства, несоблюдения инструкций по эксплуатации;
- Использования принадлежностей, не поставляемых производителем или уполномоченным изготовителем;
- Ремонта или технического обслуживания в неуполномоченной компанией Arzia ремонтной организации;
- Повреждений, которые не были вызваны производителем, в том числе повреждений при транспортировке;
- Несчастного случая, злоупотребления, порчи, неправильного обращения с устройством;
- Внесения несогласованных с производителем изменений в конструкцию.

Приобретайте официально поставляемую продукцию Arzia – то есть ту, которая была предназначена Arzia для реализации на территории Российской Федерации и официально ввезена в Россию уполномоченным импортёром. Официально поставляемая продукция комплектуется руководством по эксплуатации на русском языке, маркируется уникальным серийным номером с кодом импортёра, а также поддерживается электронной гарантией изготовителя по серийному номеру. При нелегальном ввозе продукции на территорию Российской Федерации нарушаются нормы таможенного законодательства и законодательства о защите прав интеллектуальной собственности. Авторизованные сервисные центры Arzia не осуществляют бесплатную гарантийную поддержку продукции Arzia, нелегально ввезённой в Россию. Вы имеете право на гарантийное обслуживание только в тех авторизованных сервис-центрах, контактная информация которых указана в данном гарантийном талоне. Чтобы удостовериться, что изделие Arzia предназначено для продажи на российском рынке и поддерживается гарантией Arzia в указанных в данном гарантийном талоне сервисных центрах, Вы можете проверить его серийный номер и получить соответствующее подтверждение от сервис-центра.

Контактная информация авторизованного сервис-центра:

Компания «Все Соки»

Адреса авторизованных сервисных центров в Москве и Санкт-Петербурге уточняйте на сайте vsesoki.ru/remont, по телефону 8-(800)-33-33-627 (звонок бесплатный) или по электронной почте remont@vsesoki.com

Быстро и удобно оставить заявку на ремонт можно через форму: vsesoki.ru/remont

Для ускорения гарантийного обслуживания направьте заявку на диагностику и ремонт с подробным описанием дефекта устройства, приложенными фото или видео, отражающими суть проблемы. В письме укажите свои контактные данные, дату покупки, наименование фирмы-продавца и серийный № устройства.

Модель: Arzia D01

Серийный номер (Serial no): _____

Фирма-продавец: _____

Дата продажи: _____

С условиями гарантии ознакомлен и согласен: _____

(подпись покупателя)



Товар сертифицирован. Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 Закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы данного изделия равен гарантийному сроку с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в настоящем руководстве по эксплуатации, и применяемым техническим стандартам. Информацию о соответствии можно найти по адресу: www.vsesoki.ru





Представительство в России
Группа компаний «Все Соки»
info@vsesoki.com
Тел: 8 (800) 3333-627

vsesoki.ru