



Мини-блендер Arzia BS3



Инструкция по эксплуатации

Содержание

Важные меры предосторожности.....	5
Комплектация	8
Сборка и эксплуатация.....	9
Уход и чистка.....	11
Технические характеристики	12
Условия гарантии.....	12
Гарантийный талон.....	14



При использовании электрооборудования необходимо соблюдать основные меры безопасности, чтобы свести к минимуму риск возгорания, поражения электрическим током и/или травм. Придерживайтесь следующих рекомендаций:

- Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией по безопасности и правилами использования прибора.
- После прочтения инструкции по эксплуатации храните её в доступном месте.
- Перед тем, как подключить устройство в розетку, проверьте, соответствует ли напряжение, указанное в документации прибора, используемому в вашем доме напряжению. Блендер предназначен для использования только в сетях 220 В и 60 Гц. Не подключайте его к другим источникам питания.
- Не используйте адаптеры или преобразователи напряжения, так как они могут вызвать короткое замыкание, возгорание, поражение электрическим током или повреждение блендера.
- Не трогайте сетевой шнур влажными руками. Это может привести к поражению электрическим током или травме.
- Не сгибайте, не затягивайте и не вырывайте сетевой шнур из штепселя. Не храните рядом с горячими поверхностями. Не кладите шнур под тяжёлые предметы. Повреждение шнура может привести к пожару или поражению электрическим током.
- Повреждённый сетевой шнур должен быть заменён только в авторизованном сервисном центре. Использование повреждённого шнура может привести к пожару или поражению электрическим током.
- Не допускайте попадания жидкости на корпус двигателя. Попадание жидкости внутрь корпуса двигателя является негарантийным случаем вне зависимости от причины поломки!
- Не подключайте аппарат в одну розетку с другими приборами. Используйте отдельную розетку. Не перемещайте блендер во время работы.
- Не позволяйте детям использовать прибор. Держите прибор и сетевой шнур в недоступном для детей месте.
- Этот прибор не предназначен для использования людьми с ограниченными физическими, сенсорными и ментальными способностями, недостатком опыта или знаний, кроме случаев прямого инструктирования человеком, ответственным за их безопасность.

- Выключите прибор и отключите его от сети перед тем, как снять стакан блендера с прибора, или если вы хотите заменить текущий стакан на стакан другого объёма.
- Всегда отключайте прибор от источника питания, если он оставлен без присмотра, а также перед сборкой, разборкой или чисткой.
- Этот прибор предназначен для использования только в домашних условиях.
- Соблюдайте осторожность при работе с острыми лезвиями блендера и во время очистки стакана.
- Перед использованием блендера всегда проверяйте, правильно ли он собран. Перед тем, как включить блендер, плотно закручивайте крышку, чтобы содержимое стакана не выплеснулось.
- Перед использованием обязательно ставьте прибор на ровную поверхность. Несоблюдение этой инструкции может привести к травмам или неисправности. Убедитесь, что вокруг достаточно места для надлежащей циркуляции воздуха.


Меры предосторожности при использовании

- Не используйте прибор в помещениях с риском возгорания и высокой влажностью. Несоблюдение этой инструкции может привести к травмам, неисправности или пожару.
- Перед использованием аппарата убедитесь, что жидкость не вытекает из стакана и блока ножей. Несоблюдение мер предосторожности может привести к повреждению аппарата или поражению электрическим током.
- При извлечении ингредиентов из чаши блендера пользуйтесь столовыми приборами, например, лопаткой. Держите пальцы, руки, волосы и одежду в отдалении от движущихся деталей.
- Не перегружайте прибор ингредиентами. Это может привести к поломке аппарата из-за перегрева двигателя.
- Не протыкайте щели в приборе палочками для еды, ложкой или вилкой и не помещайте в стакан какие-либо предметы, кроме продуктов. Несоблюдение этой инструкции может привести к травмам или неисправности.
- Не подвергайте аппарат ударам и не роняйте его. Несоблюдение этой инструкции может привести к поражению электрическим током, повреждению прибора или пожару.
- Не используйте блендер непрерывно в течение более 1 минуты, так как это может привести к перегреву и повреждению двигателя.

Если вы планируете приготовить несколько разных напитков, делайте перерывы между рецептами по 2-3 минуты.

- Не оставляйте устройство без присмотра.
- Не пытайтесь перенастроить механизм блокировки стакана на основании перед началом процесса измельчения.
- Если двигатель остановится самостоятельно, отключите устройство от электросети и дайте двигателю остыть не менее 1 часа, прежде чем продолжить работу.
- Не снимайте стакан с основания, пока блок ножей полностью не остановится, чтобы избежать повреждений.
- Не используйте блендер, если пластиковые фиксаторы на стакане или пазы на основании каким-либо образом повреждены.
- Не используйте блендер, если паз на основании заблокирован или загрязнён.
- Не включайте блендер, когда он пуст, так как это может сократить срок службы устройства.
- Если стакан нагрелся, немедленно прекратите использование. Дайте блендеру остыть в течение 15 минут, затем осторожно снимите стакан с основания.
- Не используйте в качестве ингредиентов горячие жидкости (температурой выше 70 °C) или газированную воду. Давление в стакане может увеличиться, что может привести к травмам.
- Количество загружаемых продуктов не должно превышать максимальную отметку, указанную на стакане.
- Не измельчайте очень твёрдые продукты, как, например, лёд, мускатные орехи, кофейные зёрна. Это может повредить лезвия и основание.
- Не измельчайте семена или косточки фруктов (яблоки, вишни, сливы, персики и т. д.). Они могут повредить лезвия и стакан, а также могут быть опасны при проглатывании.
- Во избежание короткого замыкания не погружайте кабели или разъёмы в воду или любую другую жидкость.
- Не погружайте базу блендера в воду.

Примечание: У блендера Arzia BS3 короткий кабель питания. Это помогает избежать запутывания и переплетения кабелей, а также снижает риск случайного падения. Используйте удлинители с характеристиками, соответствующими характеристикам кабеля блендера (см. «Технические характеристики»).



1 Стакан 700 мл

2 Стакан 500 мл

3 Пластиковые выступы

4 Силиконовый уплотнитель

5 Пазы на крышке блока
ножей

6 Блок ножей

7 База блендера

8 Крышка

9 Уплотнительное кольцо
крышки

Начало работы

1. Извлеките все детали из упаковки.
2. Тщательно промойте стакан, крышку и блок ножей тёплой водой и дайте им полностью высохнуть.

Использование

1. Установите блендер на ровную, устойчивую поверхность.
2. Наполните стакан ингредиентами. Убедитесь, что уровень ингредиентов не превышает отметку «MAX» [Рис. 1].
3. Прикрутите блок ножей к стакану. **Примечание:** всегда проверяйте правильность установки блока ножей.
4. Поместите стакан с блоком ножей на базу блендера, совместив отметки на корпусе и блоке ножей [Рис. 2]. Подключите блендер к электросети.
5. После правильной установки стакана поверните его по часовой стрелке и зафиксируйте на основании. Блендер запустится автоматически.

Примечание: Во время измельчения удерживайте стакан обеими руками для большей устойчивости.



Рис. 1




Рис. 2

6. Чтобы остановить измельчение и прекратить работу устройства, поверните стакан против часовой стрелки и дождитесь полной остановки, прежде чем снимать стакан с базы блендера [Рис. 3].

7. Снимите блок ножей со стаканом с базы блендера, а затем открутите блок ножей. Протрите базу, вымойте блок ножей и стакан сразу после использования.

Примечание:

- Не используйте устройство непрерывно в течение более одной минуты. Дайте блендеру остыть в течение 2-3 минут между смешиваниями.
- Не используйте блок ножей в качестве крышки для хранения напитков.
- Всегда осторожно откручивайте стакан от базы блендера, держа его подальше от лица.
- Не измельчайте ингредиенты без жидкости.
- Не используйте в качестве ингредиентов горячие жидкости (температурой выше 70 °C) или газированную воду.




Рис. 3

Полезные советы

- При приготовлении холодных напитков (смузи / коктейли) используйте примерно 1 часть льда на 2 части жидкости. Вместо льда можно использовать замороженные фрукты.
- Старайтесь поддерживать такое соотношение – 1 часть твёрдых ингредиентов на каждые 2 части жидкости. Добавляйте жидкость постепенно, чтобы добиться желаемой консистенции.
- При необходимости используйте пластиковую или деревянную лопатку, чтобы удалить ингредиенты со стенок стакана.
- Для качественного измельчения включайте блендер короткими импульсами по 3 секунды до достижения желаемой консистенции.

Перед очисткой

- Отключите блендер от сети и убедитесь, что все части полностью остановились, прежде чем снимать их для очистки.
- Не погружайте базу блендера в воду или другие жидкости.
- Не используйте металлические щётки или абразивные чистящие средства для очистки каких-либо частей блендера.
- Стаканы, блок ножей и крышку можно мыть в посудомоечной машине на верхней полке.
- Соблюдайте осторожность с острыми лезвиями блока ножей во время очистки стакана.

Очистка

1. Промойте стакан чистой водой.
2. Налейте в стакан 200-300 мл тёплой воды и добавьте несколько капель жидкого моющего средства. Накройте блоком ножей, плотно закройте и включите блендер на 10 секунд.
3. Снимите стакан с основания и тщательно промойте его водой, чтобы удалить остатки моющего средства.
4. При необходимости осторожно снимите силиконовый уплотнитель с блендера и промойте его тёплой водой. Убедитесь, что уплотнитель полностью высох, прежде чем устанавливать его обратно [Рис. 4].
5. При необходимости протрите базу блендера влажной тканью, а затем вытрите насухо.

6. Перед сборкой тщательно просушите все части блендера. Закрутите блок ножей на стакан перед тем, как убрать прибор на хранение.
7. Храните блендер в прохладном и сухом месте.



Рис. 4

Наименование: Бытовой электрический мини-блендер торговой марки «Arzia»

Модель: BS3

Напряжение: 220-240 В / 50 Гц

Номинальная потребляемая мощность: 900 Вт

Вес прибора: 2,06 кг

Вес с упаковкой: 2,3 кг

Габариты блендера (Д x Ш x В): 150,67 x 150,67 x 370,29 мм

Габариты коробки (Д x Ш x В): 346 x 215 x 333 мм

Рекомендуемое время непрерывной работы: менее 1 минуты (зависит от продуктов)

Адрес места производства: Area A, № 99, Sikouzheng 3Rd Road, Tong An district, Xiamen, China (Эриа А, № 99, Сикожэнь, Роуд 3, Тонг Ань дистрикт, Сямынь, Китай).

Изготовитель: «Xiamen Mylux Intelligent Technology Co., Ltd.»

Тел.: 86-13960552049, mylux860@mylux.cc

Дата производства: см. стикер на корпусе прибора

Импортер: ООО «ВС Трейд», 197136, г. Санкт-Петербург, Ординарная ул., д. 18, лит. А, пом. 7-Н, тел. + 7 812 770-95-92, vs.trade.spb@gmail.com.

Гарантия предоставляется владельцу блендера Arzia BS3. На устройство распространяется гарантийный срок в течение 1 (одного) года. Гарантия не распространяется на естественный износ любых деталей, включая силиконовые уплотнители, лезвия ножей и соединительную муфту. Если во время использования блендера в нормальных условиях были обнаружены дефекты, фирма, согласно фактической дате получения письменного уведомления о дефектах в течение гарантийного периода, несёт ответственность за замену или ремонт устройства.

Внимание!

Не пытайтесь сами ремонтировать блендер! Это может привести к обнулению гарантии, а также травмам и/или поражению электрическим током!

Данная гарантия не распространяется на повреждения в результате:

- Неправильного использования устройства, несоблюдения инструкций по эксплуатации;
- Использования принадлежностей, не поставляемых производителем или уполномоченным изготовителем;
- Ремонта или технического обслуживания в неуполномоченной компанией Arzia ремонтной организации;
- Повреждений, которые не были вызваны производителем, в том числе повреждений при транспортировке;
- Несчастного случая, злоупотребления, порчи, неправильного обращения с устройством;
- Внесения несогласованных с производителем изменений в конструкцию.

Приобретайте официально поставляемую продукцию Arzia – то есть ту, которая была предназначена Arzia для реализации на территории Российской Федерации и официально ввезена в Россию уполномоченным импортёром. Официально поставляемая продукция комплектуется руководством по эксплуатации на русском языке, маркируется уникальным серийным номером с кодом импортёра, а также поддерживается электронной гарантией изготовителя по серийному номеру. При нелегальном ввозе продукции на территорию Российской Федерации нарушаются нормы таможенного законодательства и законодательства о защите прав интеллектуальной собственности. Авторизованные сервисные центры Arzia не осуществляют бесплатную гарантийную поддержку продукции Arzia, нелегально ввезённой в Россию. Вы имеете право на гарантийное обслуживание только в тех авторизованных сервис-центрах, контактная информация которых указана в данном гарантийном талоне. Чтобы удостовериться, что изделие Arzia предназначено для продажи на российском рынке и поддерживается гарантией Arzia в указанных в данном гарантийном талоне сервисных центрах, Вы можете проверить его серийный номер и получить соответствующее подтверждение от сервис-центра.



Контактная информация авторизованного сервис-центра:

Компания «Все Соки»

Адреса авторизованных сервисных центров в Москве и Санкт-Петербурге уточняйте на сайте vsesoki.ru/remont по телефону 8-(800)-33-33-627 (звонок бесплатный) или по электронной почте remont@vsesoki.com

Быстро и удобно оставить заявку на ремонт можно через форму: vsesoki.ru/remont

Для ускорения гарантийного обслуживания направьте заявку на диагностику и ремонт с подробным описанием дефекта устройства, приложенными фото или видео, отражающими суть проблемы. В письме укажите свои контактные данные, дату покупки, наименование фирмы-продавца и серийный № устройства.

Модель: Arzia BS3

Серийный номер (Serial no): _____

Фирма-продавец: _____

Дата продажи: _____

С условиями гарантии ознакомлен и согласен: _____
(подпись покупателя)



Товар сертифицирован. Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 Закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы данного изделия равен гарантийному сроку с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в настоящем руководстве по эксплуатации, и применяемым техническим стандартам. Информацию о соответствии можно найти по адресу: www.vsesoki.ru

При возникновении проблем с блендером
оставьте заявку в сервисный центр.





Представительство в России
Группа компаний «Все Соки»
info@vsesoki.com
Тел: 8 (800) 3333-627

vsesoki.ru