



**Флисовые тапочки
с подогревом**
Rebodi F02



**ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**



Благодарим вас за покупку! Перед использованием устройства внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации и сохраните её вместе с гарантийным талоном для дальнейшего использования в качестве справочного материала.

Содержание

Важные меры предосторожности	4
Комплектация	6
Начало работы и эксплуатация.....	6
Обслуживание и уход.....	7
Рекомендации по устранению неполадок	7
Технические характеристики	8
Условия гарантии	9
Гарантийный талон.....	10

Важные меры предосторожности

Перед использованием устройства внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации и сохраните её вместе с гарантийным талоном для дальнейшего использования в качестве справочного материала.

Меры предосторожности

- Используйте прибор только по назначению, описанному в данном руководстве.
- Прибор должен подключаться только к источнику питания с безопасным напряжением, соответствующим маркировке на приборе.
- Прибор предназначен только для домашнего использования и не предназначен для коммерческого или медицинского применения. Если у вас есть какие-либо проблемы со здоровьем, проконсультируйтесь с врачом перед использованием данного прибора.
- Устройство имеет нагреваемую поверхность. Лицам с пониженной чувствительностью к теплу следует соблюдать осторожность при использовании. Всегда проверяйте температуру, чтобы избежать ожогов.
- Прибор может использоваться детьми в возрасте от 8 лет, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями или с недостатком опыта и знаний, только при условии, что они находятся под присмотром или получили инструкцию по безопасному использованию прибора и понимают связанные с этим опасности. Детям запрещается играть с прибором.
- Не используйте устройство в условиях повышенной влажности, например, в ванной комнате.
- Не используйте устройство в состоянии алкогольного опьянения или при плохом самочувствии.
- Не засыпайте во время работы устройства и не используйте тапочки во время сна.
- Не вставляйте острые предметы внутрь тапочек. Это может повредить нагревательный элемент.
- Не ходите в тапочках по улице. Они предназначены для использования в помещении.
- Не используйте устройство непрерывно более двух часов.
- Не оставляйте включённое устройство без присмотра. Обязательно выключайте его после каждого использования.
- Устройство не предназначено для мытья. Не погружайте его в воду и не промывайте под проточной водой.
- Не допускайте попадания жидкости на устройство.
- Не подключайте и не отключайте устройство мокрыми руками.
- Немедленно прекратите использование устройства при возникновении любых необычных ощущений или сбоев в работе.

- Не используйте устройство при наличии каких-либо видимых повреждений.
- В случае поломки устройства не прикасайтесь к его внутренним компонентам во избежание поражения электрическим током. Не используйте прибор, если он работает неправильно, если он был повреждён или упал в воду. Во избежание несчастных случаев и травм не ремонтируйте прибор самостоятельно. В случае неисправности обратитесь в сервисный центр.

Производитель не несёт ответственности за возгорание или поражение электрическим током, вызванных неправильной эксплуатацией, самостоятельной разборкой устройства или несоблюдением данных инструкций по безопасности.

Перед использованием устройства проконсультируйтесь с врачом в следующих случаях:

- При беременности;
- При психических заболеваниях;
- При кожных инфекциях, отёке кожи, ожогах;
- При онкологических заболеваниях;
- При слабых или повреждённых костях;
- При установленных металлических устройствах (например, протезы, кардиостимуляторы и др.);
- При заболеваниях сердечно-сосудистой системы.

Комплектация

- Тапочки с подогревом;
- Тканевые бахилы для ног;
- Встроенный USB-кабель;
- Инструкция и гарантийный талон.

Внешние аккумуляторы в комплект не входят и приобретаются отдельно.

Начало работы и эксплуатация

Подготовка к работе:

Для работы вам потребуются два портативных аккумулятора с выходным напряжением 5В / 2А, ёмкостью не менее 3000 мАч и габаритами не более 8,5 x 4 x 2,5 см. Полностью зарядите оба внешних аккумулятора перед началом использования.

Эксплуатация

1. Наденьте тканевые бахилы и тапочки.
2. Для включения вставьте встроенный в тапочки USB-кабель во внешний аккумулятор. Нажмите и удерживайте кнопку «Вкл/Выкл».
3. Выберите желаемый уровень подогрева коротким нажатием:
 - низкий уровень – индикатор загорится зелёным;
 - средний уровень – индикатор загорится синим;
 - высокий уровень – индикатор загорится красным.
4. Наслаждайтесь теплом!
5. Для выключения устройства, нажмите и удерживайте кнопку «Вкл/ Выкл».

Температура нагрева режимов

Лёгкий 40 °С

Средний 45 °С

Интенсивный 50 °С

Обслуживание и уход

- Перед очищением устройства всегда отсоединяйте USB-кабель. Дайте прибору полностью остыть, прежде чем приступить к очистке.
- Очищайте тапочки сухой или слегка влажной тканью. Не используйте острые щётки, металлические инструменты, агрессивные чистящие средства.
- Храните прибор в коробке, в безопасном сухом и прохладном месте, защищённом от прямых солнечных лучей.
- Избегайте хранения прибора вблизи источников тепла, открытого огня или под прямыми солнечными лучами, так как это может привести к его выцветанию или повреждению.

Рекомендации по устранению неполадок

Неисправность	Причина и устранение
Аппарат не запускается	Низкий заряд батареи. Зарядите устройство.
Работа резко остановилась	1. Аккумулятор разряжен. Зарядите его; 2. Истекло время работы устройства (30 минут). Перезапустите устройство.

При возникновении проблем с прибором оставьте заявку в сервисный центр.



Технические характеристики

Название: Флисовые тапочки с подогревом Rebodi

Модель: F02

Номинальное напряжение: 5 В / 1 А

Таймер: 30 минут

Габариты устройства (Ш x В x Д): 120 x 170 x 300 мм

Вес прибора: 320 г

Вес с упаковкой: 570 г

Адрес места производства: 4F, No. 1019, Wanjiachun Road, Torch High-Tech Zone (Xiang'an) Industrial Park, Xiamen, China (4Ф, №. 1019, Ванцзячунь Роуд, Торч Хай-Техник Зон (Сянань) Индастриал Парк, Сямэнь, Китай).

Изготовитель: «Xiamen Healthpal Electronic Co., Ltd»

Тел.: 0592-5326750, sales@xmhealthcare.com

Дата производства: см. стикер на корпусе прибора

Импортер: ООО «МакТрейд», 188663, РФ, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г. п. Кузьмолровский, ул. Заводская, д. 3, корп. 361 А, пом. 182.

Тел.: +7 (931) 337-6057, chilikin.maxx@gmail.com

Условия хранения, транспортировки, реализации и утилизации:

- Изделие не требует какого-либо монтажа или дополнительной фиксации.
- Хранение и транспортировка изделия должны производиться в сухом помещении. Изделие требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т. д.
- Реализация изделия должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приёма электрического и электронного оборудования.

Условия гарантии

Гарантия предоставляется владельцу тапочек с подогревом Rebodi. На устройство распространяется гарантийный срок в течение 1 (одного) года для домашнего использования. Если во время использования прибора в нормальных условиях были обнаружены дефекты, фирма, согласно фактической дате получения письменного уведомления о дефектах в течение гарантийного периода, несёт ответственность за замену или ремонт устройства.

Данная гарантия не распространяется на повреждения в результате:

1. Неправильного использования прибора, несоблюдения инструкций по эксплуатации;
2. Использования принадлежностей, не поставляемых производителем или уполномоченным изготовителем;
3. Ремонта или технического обслуживания в неуполномоченной компанией Rebodi ремонтной организации;
4. Повреждений, которые не были вызваны производителем, в том числе повреждений при транспортировке;
5. Несчастного случая, злоупотребления, порчи, неправильного обращения с прибором;
6. Внесения несогласованных с производителем изменений в конструкцию.

Приобретайте официально поставляемую продукцию Rebodi – то есть ту, которая была предназначена Rebodi для реализации на территории Российской Федерации и официально ввезена в Россию уполномоченным импортёром. Официально поставляемая продукция комплектуется руководством по эксплуатации на русском языке, маркируется уникальным серийным номером с кодом импортёра, а также поддерживается электронной гарантией изготовителя по серийному номеру. При нелегальном ввозе продукции на территорию Российской Федерации нарушаются нормы таможенного законодательства и законодательства о защите прав интеллектуальной собственности. Авторизованные сервисные центры Rebodi не осуществляют бесплатную гарантийную поддержку продукции Rebodi, нелегально ввезённой в Россию.

Вы имеете право на гарантийное обслуживание только в тех авторизованных сервис-центрах, контактная информация которых указана в данном гарантийном талоне. Чтобы удостовериться, что изделие предназначено для продажи на российском рынке и поддерживается гарантией Rebodi в указанных в данном гарантийном талоне сервисных центрах, вы можете проверить его серийный номер и получить соответствующее подтверждение от сервис-центра.

Гарантийный талон

Контактная информация авторизованного сервис-центра:

Компания «Maxmassage»

Адреса авторизованных сервисных центров в Москве и Санкт-Петербурге уточняйте на сайте maxmassage.ru/remont, по телефону +7 (800) 222-32-11 (звонок бесплатный) или по электронной почте remont@maxmassage.ru

Быстро и удобно оставить заявку на ремонт можно через форму:

maxmassage.ru/remont

Для ускорения гарантийного обслуживания направьте заявку на диагностику и ремонт с подробным описанием дефекта устройства, приложенными фото или видео, отражающими суть проблемы. В письме укажите свои контактные данные, дату покупки, наименование фирмы-продавца и серийный № устройства.

Модель: Rebodi F02

Серийный номер (Serial no): _____

Фирма-продавец: _____

Дата продажи: _____

С условиями гарантии ознакомлен и согласен _____

(подпись покупателя)



Товар сертифицирован. Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 Закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы данного изделия равен гарантийному сроку с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в настоящем руководстве по эксплуатации, и применяемым техническим стандартам. Информацию о соответствии можно найти по адресу: www.maxmassage.ru





Представительство в России:
Группа компаний «Maxmassage»
info@maxmassage.ru
Тел: 8 (800) 3333-627

maxmassage.ru